



Gebrauchsanweisung VF clean-card

Gebrauch:

- Beschichtete Fläche mit beiliegendem Spiritus (Alkohol) benetzen/befeuchten
WICHTIG! um Schäden zu vermeiden nicht tropfend verwenden -> nur befeuchten!!
- clean-card in den betriebsbereiten, auch eingebauten Kartenleser einführen und bis zum Anschlag einziehen lassen

Je nach Leserbauart ist die beschichtete Fläche oben oder unten einzuführen:

- Robust Kartenleser: Beschichtung unten
- Leser-Wechselmodule:
 - EC-Version: Beschichtung oben
 - IBM-Version: Beschichtung unten
- EC-Kompakt MAG:
 - EC-Version: Beschichtung unten
 - IBM-Version: Beschichtung unten
- EC-Kompakt CHIP: Beschichtung oben
- Transport einige Sekunden weiterdrehen lassen
- clean-card wieder herausziehen, -Vorgang bei Bedarf (starke Verschmutzung) wiederholen

WICHTIG! Kartenleser vor weiterem Einsatz ca. 5 Minuten austrocknen lassen

- für die Reinigung des Magnetkopfes die clean-Card wenden und mehrere Steckungen vornehmen